




# Инструкция по подключению ресивера «Telepark S1»

## I. Подключение к телевизору.

1. Используйте **HDMI** кабель для соединения ресивера с телевизором через **HDMI** порт (  ).
2. Подключите адаптер питания к ресиверу и к розетке домашней электросети. После включения ресивера начнется загрузка, во время которой на экране появится логотип **Telepark.TV**. 
3. С помощью пульта от телевизора, необходимо установить на телевизоре источник **HDMI**, через который ресивер подключен к телевизору. Обычно это можно сделать кнопкой на пульте телевизора с одним из этих обозначений:  / **SOURCE** / **INPUT** / **AV** / **Quelle** / **Eingang**

*Например, если ресивер будет подключен в порт "HDMI 2", то необходимо на телевизоре переключиться на вход "HDMI 2"*

## II. Подключение пульта.

Вставьте две батарейки размера **AAA 1.5V (Alkaline)**

**Внимание:** Батарейки могут не входить в комплект ввиду ограничений транспортировки.

## III. Подключение к сети интернет

### A. Проводное подключение



При помощи **LAN** кабеля соедините ресивер и ваш роутер/модем.

При использовании **LAN** кабеля никакие дополнительные настройки не требуются.


Приставка подключится автоматически.

**Внимание:** **LAN** кабель в комплектацию не входит, но его можно приобрести отдельно.

### B. Беспроводное подключение

1. Как только ресивер загрузится, перейдите в пункт "**Настройки**" на экране главного меню (кнопка  на пульте ресивера).
2. Выберите пункт "**Сеть**" в списке настроек.
3. В появившемся поле "**Доступные сети**" выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть.
4. Введите пароль от вашей Wi-Fi сети.  
**Внимание:** Пароль от сервиса **Telepark.TV** не является паролем от Wi-Fi сети.
5. В случае успешного подключения на экране появится соответствующее сообщение.  
**Внимание:** При подключенном **LAN** кабеле, ресивер не даст подключиться одновременно и к Wi-Fi сети.
6. Для выхода в главное меню ресивера нажмите кнопку с изображением домика  на пульте.

## IV. Переход к списку телеканалов

1. В главном меню ресивера перейдите в пункт "**Каналы**" (кнопка  на пульте ресивера).
2. Введите свой логин и пароль, которые были указаны в сопроводительном письме.  
**Внимание:** Пароль от вашей Wi-Fi сети не является паролем от сервиса **Telepark.TV**
3. Нажмите кнопку "**Войти**".

Желаем приятного просмотра!